



安裝說明

Intel Pentium 4 ,AMD Athlon XP, Athlon 64

GH-PCU21-FD



【以下事項不屬於保固範圍之內】

- 使用錯誤的方法進行操作，或是用於指定用途之外時。
- 在規定的正確操作方法之外時。 例如：超頻
- 主機板等部份的規格不適合，所引起無法進行安裝。
- 因他產品的影響引起故障發生時。
- 使用時將本產品進行改裝。
- 因本產品的不良引起他產品的故障，破損。
- 因災害 地震、打雷、火災、水災 等引起的故障。
- 產品本身之保固貼紙被撕毀或破損時。



請務必將底部保護膜撕掉才可使用！

安裝前請將電腦的電源關閉，並且拔除電源插頭。

目 錄

清點附件	12
規格說明	13
特色彙總	13
Intel Pentium 4扣具安裝方式	14
AMD Athlon XP扣具安裝方式	15
AMD Athlon 64 扣具安裝方式	16

清點附件

繁體
中文



(1) GH-PCU21-FD 散熱器



(2) P4 扣具



(3) K7 扣具



(4) K8 扣具



(5) 散熱膏



(6) GH-PCU21-FD 安裝手冊

規格說明

- 散熱器尺寸: 83 x 83 x 90 mm
- 額定速率: $2500 \pm 10\%$ rpm
- 額定電壓: 5~12V
- 噪音: 23.7 dBA
- 軸承類型: Ball Bearing

特色彙總

- 獨特設計，適用於 K8，K7，P4 主機板
- 上下及雙面進風中央離心風扇
- 多重冷卻 CPU 及主機板週邊元件
- 熱管設計
- 免用工具即可輕鬆安裝扣具

Intel Pentium 4 扣具安裝方式

圖 1

圖 1
先將散熱膏適量塗抹於 CPU 上。



圖 2

圖 2
散熱器放在 CPU 上。



圖 3

圖 3
先將扣具的一邊固定於散熱器上,另一端再施壓扣緊,如圖右。再以相同方式安裝另一邊扣具。



圖 4

圖 4
將散熱器上的 3-pin 電源線插入主機板 CPU FAN 的插座上。如此即裝完成。

AMD Athlon XP 扣具安裝方式



圖 1

圖 1
先將散熱膏適量塗抹於 CPU 上。依右圖所示將扣具穿入散熱器中。



(注意!!扣具把手與標示箭頭處需同側)



圖 2

圖 2
將散熱器放在 CPU 上，散熱器上箭頭標示處對準 CPU 腳座中間凸點，插入其縫隙中(如右圖)。



圖 3

圖 3
將散熱器扣具對準 CPU 腳座的三個凸點並扣住，再施力於扣具把手將扣具壓下扣緊。若施力不便可使用一字起子輔助。



圖 4

圖 4
將散熱器上的 3-pin 電源線插入主機板 CPU FAN 的插座上。如此即安裝完成。

AMD Athlon 64 扣具安裝方式



圖 1

圖 1
先將散熱膏適量塗抹於 CPU 上。依右圖所示將扣具穿入散熱器中。



圖 2

圖 2
散熱器放在 CPU 上。



圖 3

圖 3
將散熱器扣具對準 CPU 腳座的三個凸點，並將扣具向下施力扣上。



圖 4

圖 4
再將散熱器拉桿向下扣在 CPU 腳座上的扣點，確實扣緊。最後將散熱器上的 3-pin 電源線插入主機板 CPU FAN 的插座上。如此即安裝完成。