

# **Guida all'installazione per Intel Pentium 4, AMD Athlon XP, Athlon 64**

**GH-PCU21-FD**

### <La garanzia non copre i seguenti casi>

- Utilizzo improprio o uso diverso da quello di origine
- Uso oltre i limiti standard (es. l'overclocking)
- Incapacità di installare il prodotto a causa di incompatibilità con la scheda madre
- Danni al prodotto dovuti ad altre componenti del sistema
- Qualsiasi tipo di modifica al prodotto originale
- Un prodotto difettoso che porta a danneggiare altre componenti del sistema
- Danni causati da disastri naturali (es. terremoti, incendi, inondazioni)
- Prodotti con un sigillo di garanzia rimosso, tagliato o illeggibile



**Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.**

**Prima dell'installazione, assicurarsi che il computer sia spento e l'alimentazione non collegata.**

## Lista di controllo

- (1) Dispositivo di raffreddamento di GH-PCU21-FD
- (2) Clip P4
- (3) Clip K7
- (4) Clip K8
- (5) Pasta dissipatrice di calore
- (6) Manuale dell'Utente di GH-PCU21-FD

## Specifiche

- Dimensioni dissipatore di calore: 83 x 83 x 90mm
- Velocità tarata: 2500  $\pm$  10% rpm
- Voltaggio tarato: 5~12V
- Rumore: 23.7 dBA
- Tipo di cuscinetti: cuscinetti a sfera

## Caratteristiche

- Design unico per sistemi K8, K7 e P4
- Ventola centrale con doppio flusso d'aria superiore e inferiore
- Efficace dissipamento di calore della CPU e dei componenti circostanti
- Design a tubi conduttori
- Facile installazione delle clip, non serve alcun tipo di attrezzo

## Istruzioni per l'installazione per Clip Intel Pentium 4



Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4

Figura 1

Aggiungere un adeguato strato di pasta dissipatrice di calore sulla superficie della CPU.

Figura 2

In figura è mostrata la corretta installazione del dispositivo di raffreddamento sopra la CPU.

Figura 3

Fissare la clip ad un lato del dispositivo di raffreddamento con lo spazio alla base della CPU (come mostrato in figura 3). Premere verso il basso per bloccare il dispositivo di raffreddamento fermamente in posizione. Ripetere lo stesso procedimento con l'altra clip del dissipatore per fissarlo correttamente nella sua sede.

Figura 4

Collegare il connettore a 3 pin al connettore per la ventola della CPU sulla scheda madre. L'installazione è ora completa.

## Istruzioni per l'installazione per Clip AMD Athlon XP



Figura 1

Figura 1  
Aggiungere un adeguato strato di pasta dissipatrice di calore sulla superficie della CPU. La foto a sinistra mostra i tre spazi sul supporto del dispositivo di raffreddamento dove si attaccano le clip della CPU.



**Attenzione!! La freccia indicatrice sul dispositivo di raffreddamento deve essere allineata con la clip centrale della CPU.**




Figura 2

Figura 2  
Mettere il dispositivo di raffreddamento sopra la CPU e inserire il lato del dispositivo di raffreddamento con la freccia indicatrice nello spazio tra la sporgenza centrale del socket della CPU e il bordo della CPU stessa.



Figura 3

Figura 3  
Allineare i tre spazi sul dispositivo di raffreddamento con le tre clip sulla base della CPU e quindi premere verso il basso per bloccare il dispositivo di raffreddamento fermamente in posizione.



Figura 4

Figura 4  
Collegare il connettore a 3 pin al connettore per la ventola della CPU sulla scheda madre. L'installazione è ora completa.

## Istruzioni per l'installazione per Clip AMD Athlon 64



Figura 1

**Figura 1**  
Aggiungere un adeguato strato di pasta dissipatrice di calore sulla superficie della CPU.



Figura 2

**Figura 2**  
In figura è mostrata la corretta installazione del dispositivo di raffreddamento sopra la CPU.



Figura 3

**Figura 3**  
Allineare i tre spazi della clip con le tre sporgenze sullo zoccolo della CPU e quindi premere verso il basso per bloccare la clip fermamente in posizione.



Figura 4



**Figura 4**  
Premere la levetta sul lato del dispositivo di raffreddamento verso la posizione indicata alla base della CPU per bloccare il dispositivo di raffreddamento sopra la CPU. Collegare il connettore a 3 pin al connettore per la ventola della CPU sulla scheda madre. L'installazione è ora completa.