

Intel Pentium 4、AMD Athlon XP、
Athlon 64的安装说明

GH-PCU21-FD

〈保固范围不包括下列项目〉

- 操作方法不当或是使用的产品超出原定的用途
- 操作使用上超出所建议的标准(如超频)
- 因使用与主机板不兼容的产品所造成的无法安装
- 因其它产品组件造成的产品损坏
- 对原装产品的任何形式变更
- 一个故障产品导致其它产品伤害或损坏
- 因天灾所造成的损坏(如地震、火灾、水灾)
- 产品上的保固贴纸被移除、撕毁或无法辨读



**请务必将散热器底部的保护层撕下后再使用。
安装前请先确定计算机已经关机并将电源插头拔下。**

包装内容清单

- (1) GH-PCU21-FD散热器
- (2) P4扣具
- (3) K7扣具
- (4) K8扣具
- (5) 散热膏
- (6) GH-PCU21-FD使用手册

规格

- 散热器尺寸：83 x 83 x 90 mm
- 额定转速：2500 \pm 10% rpm
- 额定电压：5~12V
- 噪音：23.7 dBA
- 轴承类型：球轴承(Ball Bearing)

特性

- 独特专利设计，适用于K8、K7及P4主板
- 上下双面进风中心轴流扇
- CPU以及周边组件的多重冷却效能
- 热管设计
- 免用工具即可轻松安装扣具

Intel Pentium 4 扣具的安装说明



图1

图1
请在CPU表面适量地涂上一层散热膏。



图2

图2
此图表示散热器在CPU上的正确安装位置。



图3

图3
将散热器一端的扣具钩在CPU基座上(参考左图三)。再向下用力施压将散热器固定住。再以相同方式安装另一边扣具。



图4

图4
将散热器的3针接头缆线接到主机板的CPU散热器接头上。如此即完成扣具的安装。

AMD Athlon XP 扣具的安装说明



图1

图1
请在CPU表面适量地涂上一层散热膏。右边的图片表示CPU扣具连接到散热器底座的三个插入缺口。




图2



注意！！散热器上所标示的箭头必须对齐中央的CPU扣具。

图2
将散热器放在CPU上面，散热器上箭头标示处对准CPU脚座边缘的中间凸点，插入其缝隙中。




图3

图3
将散热器扣具对准CPU脚座的三个凸点，然后将扣具压下扣紧。你也可以使用一字起子将扣具固定在定位上。



图4

图4
将散热器的3针接头电缆接到主板上的CPU散热器接头上。如此即完成扣具的安装。

AMD Athlon 64 扣具的安装说明



图1

图1

请在CPU表面适量地涂上一层散热膏。



图2

图2

此图表示散热器在CPU上端的正确安装位置。



图3

图3

将散热器扣具对准位于CPU脚座的三个凸点，然后牢牢地往下压，将散热器锁在定位。



图4



图4

将散热器的拉杆向下扣在CPU脚座上的扣点，将散热器固定在CPU顶端。并将散热器的3针接头缆线接到主机板的CPU FAN的接头上。如此即完成扣具的安装。