

Intel® Pentium® 4 LGA775

Guida di Istallazione

GH-ESB21-TH

REV.1001
050916

Contenuto

Lista di controllo	3
Specifiche	4
Caratteristiche.....	4
Precauzioni.....	5
Garanzia	5
Istruzioni di installazione per P4 LGA775 & Cooler	6

Lista di controllo



(1) GH-ESB21-TH
Dispositivo di
raffreddamento x 1



(2) GH-ESB21-TH
Guida di
Istallazione x 1



(3) Lubrificante x 1



(4) Viti x 4

Specifiche

- Dimensioni ventilatore: 92 x 92 x 38 mm
- Dispersore di calore Dimension: 86 x 123 x 71 mm
- Materiali: lamina in alluminio modellato + anima in rame
- Controllo velocità ventilatore: PWM & Controlla temperatura
- Connettore: 4 pin
- Voltaggio fornito: 12V
- Corrente assorbita: 1.13Amp (Massimo)
- Flusso d'aria: 91.71 CFM (Massimo)
- Tipo di cuscinetti: cuscinetto a due sfere
- Aspettativa di durata: 70.000 hr
- Peso Totale: 1.120 g
- Applicazioni: Intel® Pentium® 4 LGA775

Caratteristiche

- Supporta il dispositivo di raffreddamento Intel BTX tipo I (Supporta Intel BTX & Sistema Micro BTX)
- Inserto interno in rame largo 5 cm. Capacità di riscaldamento
- Completamente compatibile con Intel PWM & Funzioni di riscaldamento controllo del sensore della temperatura
- Fornisce un ambiente più silenzioso & rendimento elevato del dispositivo di raffreddamento
- Installazione facile e rapida

Velocità della ventola					
Temperatura dell'aria in ingresso	25°C	25°C	25°C	35°C	35°C
Ciclo funzione PWM	< 20%	50%	100%	< 20%	100%
Velocità Ventola (RPM)	900	2350	3500	900	4500
Rumore (dBA)	19	35.2	45.9	19	51.2

Precauzioni



I livelli della velocità della ventola di raffreddamento sono di solo riferimento. Fare riferimento alla Bios della scheda madre per verificare l'attuale velocità della ventola.

Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.

Prima dell'installazione, assicurarsi che il computer sia spento e l'alimentazione non collegata.

Garanzia

<La garanzia non copre i seguenti casi>

Utilizzo improprio o uso diverso da quello di origine.

Uso oltre i limiti standard (es. l'overclocking).

Incapacità di installare il prodotto a causa di incompatibilità con la scheda madre.

Danni al prodotto dovuti ad altre componenti del sistema.

Qualsiasi tipo di modifica al prodotto originale.

Un prodotto difettoso che porta a danneggiare altre componenti del sistema.

Danni causati da disastri naturali (es. terremoti, incendi, inondazioni).

Prodotti con un sigillo di garanzia rimosso, tagliato o illeggibile.

Dato il peso del dispositivo di raffreddamento, si prega di rimuoverlo prima di trasportare o spostare il computer, per prevenire eventuali danneggiamenti al dispositivo di raffreddamento stesso o problemi durante l'installazione.

Istruzioni di installazione per P4 LGA775 & Cooler



Fig. 1

Applicare uno strato uniforme di colla termica sulla superficie del CPU installata.



Fig. 2

Installare la scheda madre nel telaio. Allineare il dispositivo di raffreddamento GH-ESB21-TH con i fori delle viti disponetolo sulla scheda madre.



CAUTION

Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.



Fig. 3

Fissare il dispositivo di raffreddamento con le viti^(Nota). Assicurarsi che il dispositivo di raffreddamento sia ben fissato alla scheda madre e al telaio.



Fig. 4

Per concludere, collegare l'alimentatore del dispositivo di raffreddamento alla ventola della CPU situata sulla scheda madre.

(Nota) Le quattro viti possono essere usate secondo lo schema seguente.
Combinazione 1: A+C+D+F oppure Combinazione 2: B+C+E+F



