

Intel® Pentium® 4 LGA775

中文安装说明

**GH-ESB21-TH**

REV.1001  
050916

## 目录

清点附件 .....	3
规格说明 .....	4
特色汇总 .....	4
注意事项 .....	5
保修条款 .....	5
P4 LGA775 CP 以及散热器安装方式 .....	6

## 清点附件



(1) GH-ESB21-TH  
散热器 x 1



(2) GH-ESB21-TH  
安装指南 x 1



(3) 散热膏 x 1



(4) 螺丝 x 4

## 规格说明

- 风扇尺寸: 92 x 92 x 38 mm
- 散热器尺寸: 86 x 123 x 71 mm
- 材质: Extrusion Aluminum fin + Copper core
- 转速控制: PWM & Temperature Control
- 接脚: 4 pin
- 额定电压: 12V
- 额定电流: 1.13安培(最大)
- 风量: 91.71 CFM (最大)
- 轴承类型: Two Ball Bearing
- 风扇寿命: 70,000 hr
- 总重量: 1120 g
- 支持平台: Intel® Pentium® 4 LGA775

## 特色汇总

- 支持Intel BTX Type I风扇(支持Intel BTX及Micro BTX系统)
- 嵌入式大面积5公分铜柱, 提高散热性能
- 完全支持Intel PWM及Temperature Sensor Control散热功能
- 提供较原厂盒装散热器更安静, 更佳的散热效果
- 简易快速安装

Fan speed Mode					
Air Inlet Temperature	25°C	25°C	25°C	35°C	35°C
PWM Duty Cycle	< 20%	50%	100%	< 20%	100%
Fan Speed (RPM)	900	2350	3500	900	4500
Noise (dBA)	19	35.2	45.9	19	51.2

## 注意事项



散热器的转速数值只供参考用，实际的数值请从主机板的 BIOS 来确认散热器的回转数。  
请务必将底部保护膜撕掉才可使用。  
安装前请将计算机的电源切断，并且拔除电源插头。

## 保修条款

<以下事项不属于保修范围之内>

使用错误的方法进行操作，或是用于指定用途之外时。

在规定的正确操作方法之外时。(例如：超频)

主机板等部份的规格不适合，所引起无法进行安装。

因其他产品的影响引起故障发生时。

使用时将本产品进行改装。

因本产品的不良引起其他产品的故障、破损。

因灾害(地震、打雷、火灾、水灾)等引起的故障。

产品本身之保修贴纸被撕毁或破损时。

在搬运计算机产品过程中，未先卸下散热器，而造成散热器本身及计算机相关装置损坏。

## P4 LGA775 CP 以及散热器安装方式



图 1.  
将散热膏适量涂抹在已安装完成的中央处理器上。



图 2.  
接着将主机板放入主机机壳内，并将 GH-ESB21-TH 散热器对准主机板上的螺丝孔位放置好。



安装前请务必将散热器底部的保护膜撕掉才可使用！

CAUTION



图 3.  
将散热器的四个螺丝锁上<sup>(注)</sup>，并确定散热器已很牢固地锁在主机板及主机机壳上。



图 4.  
将散热器的电源线接至主机板上的中央处理器散热风扇电源插座(CPU\_FAN)，如此即完成。

(注) 散热器的四个螺丝可依下列不同的组合锁上。

组合一：A+C+D+F 或组合二：B+C+E+F



