

Intel® Pentium® 4 LGA775

中文安裝說明

GH-ESB21-TH

REV.1001
050916

目錄

清點附件.....	9
規格說明.....	10
特色彙總.....	10
注意事項.....	11
保固條款.....	11
P4 LGA775 CPU及散熱器安裝方式.....	12

清點附件



(1) GH-ESB21-TH
散熱器 x 1



(2) GH-ESB21-TH
安裝手冊 x 1



(3) 散熱膏 x 1



(4) 螺絲 x 4

規格說明

- 風扇尺寸：92 x 92 x 38 mm
- 散熱器尺寸：86 x 123 x 71 mm
- 材質：Extrusion Aluminum fin + Copper core
- 轉速控制：PWM & Temperature Control
- 接腳：4 pin
- 額定電壓：12V
- 額定電流：1.13 安培(最大)
- 風量：91.71 CFM (最大)
- 軸承類型：Two Ball Bearing
- 風扇壽命：70,000 hr
- 總重量：1120 g
- 支援平台：Intel® Pentium® 4 LGA775

特色彙總

- 支援 Intel BTX Type I 風扇 (支援 Intel BTX 及 Micro BTX 系統)
- 嵌入式大面積 5 公分銅柱，提升散熱效能
- 完全支援 Intel PWM 及 Temperature Sensor Control 散熱功能
- 提供較原廠盒裝散熱器更安靜，更佳的散熱效果
- 簡易快速安裝

Fan Speed Mode					
Air Inlet Temperature	25°C	25°C	25°C	35°C	35°C
PWM Duty Cycle	< 20%	50%	100%	< 20%	100%
Fan Speed (RPM)	900	2350	3500	900	4500
Noise (dBA)	19	35.2	45.9	19	51.2

注意事項



散熱器的轉速數值只供參考用，實際的數值請從主機板的BIOS來確認散熱器的迴轉數。

請務必將底部保護膜撕掉才可使用。

安裝前請將電腦的電源關閉，並且拔除電源插頭。

保固條款

【以下事項不屬於保固範圍之內】

使用錯誤的方法進行操作，或是用於指定用途之外時。

在規定的正確操作方法之外時。〈例如：超頻〉

主機板等部份的規格不適合，所引起無法進行安裝。

因他產品的影響引起故障發生時。

使用時將本產品進行改裝。

因本產品的不良引起他產品的故障，破損。

因災害〈地震、打雷、火災、水災〉等引起的故障。

產品本身之保固貼紙被撕毀或破損時。

在搬運電腦產品過程中，未先卸下散熱器，而造成散熱器本身及電腦相關裝置損壞。

P4 LGA775 CPU 及散熱器安裝方式



圖 1.

將散熱膏適量塗抹在已安裝完成的中央處理器上。



圖 2.

接著將主機板放入主機機殼內，並將 GH-ESB21-TH 散熱器對準主機板上的螺絲孔位放置好。



安裝前請務必將散熱器底部的保護膜撕掉才可使用！



圖 3.

將散熱器的四個螺絲鎖上^(註)，並確定散熱器有很牢固地鎖在主機板及主機機殼上。



圖 4.

將散熱器的電源線接至主機板上的中央處理器散熱風扇電源插座 (CPU_FAN)，如此即完成。

(註)散熱器的四個螺絲可依下列不同的組合鎖上。

組合一：A+C+D+F 或 組合二：B+C+E+F



