

**Intel® Pentium® 4 LGA775**

**Kurulum Kılavuzu**

**GH-ESB21-TH**

REV.1001  
050916

## İçindekiler

Kontrol Listesi .....	3
Teknik Özellikler.....	4
Özellik .....	4
Tedbirler.....	5
Garanti Maddesi.....	5
P4 LGA775 & Soğutucu için Montaj Talimatları .....	6

## Kontrol Listesi



(1) GH-ESB21-TH  
Soğutucu x 1



(2) GH-ESB21-TH  
Kurulum Kılavuzu x 1



(3) Gres x 1



(4) Vida x 4

## Teknik Özellikler

- Fan Boyutu: 92 x 92 x 38 mm
- Isı Alıcı Boyutu: 86 x 123 x 71 mm
- Malzeme: Çıkıntı Alüminyum kapakçık + Bakır öz
- Fan Hız Kontrolü: PWM ve Sıcaklık Kontrolü
- Konektör: 4 pin
- İşletme Gerilimi: 12V
- İşletme Akımı: 1.13Amp (maks)
- Hava akımı: 91.71 CFM (maks)
- Yatak Tipi: İki Bilyalı Yatak
- Ömrü: 70.000 saat
- Toplam Ağırlık: 1120 g
- Uygulama: Intel® Pentium® 4 LGA775

## Özellik

- Intel BTX Tip I Soğutucusunu destekler (Intel BTX ve Mikro BTX Sistemini destekler)
- Büyük 5 cm bakır öz eklemesi. Güçlü termal yetenek
- Intel PWM ve Sıcaklık Sensör Kontrolü termal işlevleri ile tam uyumlu
- Sakin bir ortam ve kutu soğutucusundan daha yüksek bir performans sağlar
- Kolay ve hızlı kurulum

Fan Hız Modu					
Hava Giriş Sıcaklığı	25°C	25°C	25°C	35°C	35°C
PWM Görev Döngüsü	< 20%	50%	100%	< 20%	100%
Fan Hızı (RPM)	900	2350	3500	900	4500
Gürültü (dBA)	19	35.2	45.9	19	51.2

## Tedbirler



CAUTION

Sağlanan soğuk fan hızı düzeyleri sadece referans kullanım içindir. Gerçek fan hızı düzeylerini doğrulamak için lütfen BIOS anakartına bakınız.

Kullanmadan önce fanın alt koruyucu tabakasını lütfen çıkarın.

Bilgisayarın kapatıldığından ve kurulum öncesi elektrik verilmediğinden lütfen emin olun.

## Garanti Maddesi

<Garantiye aşağıdakiler dahil değildir>

Ürünün kullanım amacı haricinde yanlış çalıştırılması ya da kullanılması.

Önerilen standartların dışında operasyonel kullanımı (örn. Yüksek saat frekansı).

Kullanılan ana kart ile uyumsuzluk sonucu ürünün monte edilememesi.

Diğer ürün komponentleri sonucu ürünün hasar görmesi.

Orijinal üründe yapılan tüm değişiklikler.

Diğer ürünlerin zarar görmesine veya hasarlanmasına sebep olan arızalı bir ürün.

Doğal afetler (örn. Deprem, yangın, sel) sonucu oluşan hasarlar.

Garanti etiketi çıkarılan, yıpranan veya okunmayan ürünler.

Normal standartların üstündeki fan ağırlığı sebebiyle fanın hasar görmesini ve kurulum sırasında oluşabilecek sorunları önlemek için bilgisayarı taşımadan önce fanı çıkarın.

## P4 LGA775 & Soğutucu için Montaj Talimatları



Şek. 1

Kurulan CPU yüzeyine düz bir termal macun tabakası uygulayın.



Şek. 2

Anakartı şaseye kurun. GH-ESB21-TH Soğutucusunu vida delikleri ile hizalayın ve anakartın üzerine yerleştirin.



Kullanmadan önce fanın alt koruyucu tabakasını lütfen çıkarın.



Şek. 3

Soğutucuyu vidaları(Not) kullanarak bağlayın. Soğutucunun anakarta ve şaseye sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.



Şek. 4

Son olarak lütfen soğutucunun güç konektörünü anakartta bulunan CPU fan başlığına takın.

(Not) Dört vida aşağıdaki gibi sıkıştırılabilir:  
1. Bileşim: A+C+D+F veya 2. Bileşim: B+C+E+F



