GIGABYTE

BMC 安全密碼參考指南

1. 如何知道我的產品是否已導入此項"安全密碼"功能?

請檢查"升級版本"貼紙。如果產品已預設為浮動式 BMC 安全密碼,則升級版本將會顯示為 "G9"。

UPG VER: G□1 G□2 G□3 G□4 G□5 G□6 G□7 G□8 G♥9 G□10+

客戶將可以在產品的外包裝、主機板抗靜電袋、主機板或伺服器機箱上找到升級版本貼紙。

<u>"UPG VER" 貼紙黏貼位置</u>

主機板:



主機板抗靜電袋:



主機板包裝盒:



GIGABYTE^{**}

伺服器機箱:



伺服器外箱:



注意:如果產品上沒有 G9 的檢核貼紙表示該產品尚未啟用此安全性變動。您的 BMC 管理平 台登入的預設密碼仍為"password"。



2. 哪裡可以找到"Unique BMC Password"來登入伺服器管理平台?

除了主機板的序號標籤外,零售版本的主機板彩盒、主機板上的 CPU 上蓋、或伺服器的機箱上則會有如下圖的標籤,標示其唯一的 BMC 密碼。



"Unique BMC Password"標籤在主機板上的位置:

- A. 參考主機板上的序號標籤
- B. CPU 上蓋
- C. 主機板的包裝盒



GIGABYTE^{**}

<u>"Unique BMC Password"標籤在伺服器上的黏貼位置:</u>



GIGABYTE[™]

2U4節點伺服器	Α.	主機板上序號標籤
(H242 Series)	В.	機身前端:節點手把
	<u>С.</u>	
40 機架式伺服器	A.	土機板上序號標鐵
	В.	機身側面
5U 機架式伺服器	Α.	主機板上序號標籤
	В.	機身側面 外箱

1

ľ

GIGABYTE[™]



GIGABYTE

3. 如何將伺服器的 BMC 密碼重設為原預設值" password"?

對於大量部署的伺服器並希望執行整體 BIOS/軔體更新、FRU 或 BIOS 預設值覆寫的用戶, 新款浮動式安全密碼操作可能會造成不方便。因此,技嘉可依照客戶需求提供這些伺服器 的預設安全密碼列表("MAC to password"文件),幫助用戶將 BMC 密碼恢復為原預設值 (Username: "admin"/ Password: "password")。

"MAC to password"文件會列出每台伺服器 BMC IPMI MAC 位址和安全密碼(以逗號分隔)。 範例如下:

mac2password.txt

1C:1B:0D:0A:BB:48,S16C79000042 e0:d5:5e:65:a9:e4,S1822400026 e0d55e659256,S1915000026 ...

客戶在收到技嘉提供的"MAC to password"文件後,可前往產品官網下載"BMC Restore Default Setting utility"取得 Python 腳本" bmc_restore_default_password.py"。

G481-S80 (rev. 100/200)			Ove	erview Spec	cification Support	News & Awards	Learn more			
LIFE ores	Downloads Manual Support List									
	Downloads Download from the server closest to you – Asia, China, North America, Europe, Russia. Utility OS : All									
Contact us	Driver(+9) BIOS(+2)									
Do you have question about our products? Please contact our Technical Support for further assistance.	Utility(+5)									
	Description	Version	Size	Date		Download				
	BMC Restore Default Setting utility OS: Windows Server 2019	1.0	0.03 MB	2020/02/20						
-	GSM CLI OS: Windows Server 2019, Windows Server 2016 R2 64bit, Windows Server 2012 R2 64bit, Windows Server 2012 64bit, Ubuntu, Linux CentOS	2.1.27	112.18 MB	2020/02/14		<u></u>				

GIGABYTE[®]

密碼重置作業的先決條件:

[Debian 或 Ubuntu 作業系統]

- 安裝 Python 3.6.9 或更高版本
 # sudo apt-get install python3
- 安裝 Python 模組
 # sudo apt-get install python3-pip
 # sudo python3 -m pip install subprocess.run
 # sudo python3 -m pip install argparse
- 安裝 ipmitool 工具
 # sudo apt-get install ipmitool
- 所有伺服器都應該在同一個子網路內

密碼重置作業說明:

執行 bmc_restore_default_password.py Python 腳本,並輸入文件檔名(例如 mac2password.txt)和 BMC IP 位址範圍:

\$ python3 bmc_restore_default_password.py <File> <Start IP> <End IP>

完成後將顯示"Restore OK"訊息,和已將密碼恢復為舊款預設值的 BMC IP 位址列表: Restore OK 10.1.27.36

10.1.27.37

... Restore Done